

2★ práce s interaktivními pomůckami - začínáme

DATAProjektor BENQ

- **NASTAVENÍ**—projektor je už optimálně nastaven pro promítání přímo na bílou školní tabuli
- **ZAPNUTÍ**—pro zapnutí projektoru použijte dálkový ovladač, zelené tlačítko ON
- **BEZ PC**—použití projektoru bez počítače (podrobněji na jiném místě)
- **VYPNUTÍ**—projektor vypnete červeným tlačítkem OFF—dokud běží větrák projektoru, nevytahujte přívodní šňůru ze zásuvky 230 V!



ELEKTRONICKÁ TUŽKA BENQ

- doba nabíjení cca 150 minut
- výdrž baterie až 30 hod. provozu
- přímo na tužce je indikátor nabití baterie



POUŽITÍ DATAProjektoru BENQ BEZ POČÍTAČE

- výhodu projektoru, že jej lze použít i bez počítače, využijete pouze pro prezentaci některých typů souborů (zjm. fotografií, obrázků a videí)
- připravte si sadu obrázků ve formátu jpg, gif, apod. nebo video ve formátu avi, mpeg, atd. a uložte si je na USB flash disk do jakékoliv složky
- po propojení flash disku s dataprojektorem přes USB port se zobrazí jednotlivé složky uložené na disku
- pomocí dálkového ovladače můžete procházet mezi složkami, složky otvírat a zavírat a spouštět soubory vhodné k prezentaci

